

Sikkerhetskort, tillatelser og bemyndigelser

Formål og virkeområde

Denne prosedyren skal sikre at alle tillatelser og bemyndigelser gis på en dokumentert og entydig måte. Videre skal prosedyren bidra til at personer som tildeles slike rettigheter har nødvendig forståelse av innholdet og ansvaret som følger med.

Hvem prosedyren gjelder for

Prosedyren omfatter alt personell som har behov for sikkerhetskort, samt alle som deltar i behandling, attestering og godkjenning av søknader om sikkerhetskort.

Tillatelser og bemyndigelser

Alle som har behov for sikkerhetskort hos Føie skal ha tilgang til en smarttelefon med applikasjonen «Permitto» installert. Søknad om sikkerhetskort gjennomføres i Permitto, og utstedte sikkerhetskort skal kunne fremvises digitalt i appen på forespørsel.

Oppdaterte veiledninger er tilgjengelige på Føies hjemmeside. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke tillatelser og bemyndigelser som benyttes i Føie.

Tillatelse/bemyndigelse	Beskrivelse
Adgangstillatelse	<p>Innvilget selvstendig adgang til høy- og lavspenningsanlegg.</p> <p>Bare personer med behov og tilstrekkelig kjennskap til høyspenning og lavspennings forsyningsanlegg får selvstendig adgangstillatelse.</p>
Ledsagingstillatelse	<p>Innvilget godkjenning til å ledsage personer i høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg som ikke er beskyttet mot berøring. Den som gis ledsagingstillatelse har et ansvar for at de som ledsages ikke blir utsatt for fare.</p> <p>En person som har ledsagingstillatelse har ikke adgang til å ta med seg hvem som helst inn i anleggene. Tillatelse må gis av Driftssentralen eller en annen person som har bemyndigelsen «gi adgang» i sikkerhetskortet.</p>
Ansvarlig for arbeid (AFA)	<p>Godkjent til å inneha rollen «Ansvarlig for arbeid» (AFA) i lavspenningsanlegg.</p> <p>Godkjenningen gis bare til personer med tilstrekkelig kvalifikasjoner om forsyningsanlegg lavspent.</p>
Leder for sikkerhet (LFS)	<p>Godkjent for å inneha rollen som «Leder for sikkerhet» (LFS).</p> <p>Godkjenning gis bare til personer med tilstrekkelig kvalifikasjoner om forsyningsanlegg høyspent.</p> <p>Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.</p>
Leder for kobling (LFK)	<p>Godkjent for å inneha rollen som «Leder for kobling» (LFK). Godkjenning gis bare til personer med tilstrekkelige kvalifikasjoner om forsyningsanlegg høyspent.</p> <p>Personen må kunne kommunisere med norsktalende personer.</p>

Sikkerhetsansvarlig skogrydding	<p>Godkjent for å inneha rollen som «Sikkerhetsansvarlig skogrydding».</p> <p>Godkjenning gis til personer med tilstrekkelig kvalifikasjoner om sikkerhet ved skogrydding nær nettanlegg.</p> <p>Personen må kunne kommunisere på norsk eller tydelig engelsk.</p>
Utpeke ansvarlig for arbeid	<p>Bemyndiget til å utpeke «Ansvarlig for arbeid» (AFA) blant de som er skriftlig godkjent.</p> <p>Personer med kvalifikasjoner om lavspennings forsyningsanlegg og kunnskap om risiko ved arbeid som ledes av AFA kan få denne bemyndigelsen.</p>
Kobler	<p>Bemyndiget til å være LFK-s forlengede arm.</p> <p>Myndighet til å koble høyspent brytere i nettet på kommando fra LFK</p>
Utpeke leder for kobling	<p>Bemyndiget til å utpeke «Leder for kobling» (LFK) blant de som er skriftlig godkjent.</p> <p>Det er bare driftsingeniører ved Føies driftssentral som delegerer denne.</p>
Utpeke leder for sikkerhet	<p>Bemyndiget til å utpeke «Leder for sikkerhet» (LFS) blant de som er skriftlig godkjent.</p> <p>Det er bare LFK som kan utpeke LFS.</p>
Gi adgang	<p>Bemyndiget til å innvilge kortvarig adgang med ledsager til høyspenningsanlegg.</p>
Gi adgangstillatelse	<p>Bemyndiget til å gi selvstendig adgangstillatelse.</p> <p>Det er bare driftsleder/driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten.</p>
Gi ledsagingstillatelse	<p>Bemyndiget til å gi ledsagingstillatelse.</p> <p>Det er bare driftsleder/driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten.</p>
Godkjenne leder for kobling	<p>Bemyndiget til å godkjenne «Leder for kobling» (LFK).</p> <p>Det er bare driftsleder/driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten.</p>
Godkjenne leder for sikkerhet	<p>Bemyndiget til å godkjenne «Leder for sikkerhet» (LFS).</p> <p>Det er bare driftsleder/driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten.</p>
Godkjenne ansvarlig for arbeid	<p>Bemyndiget til å godkjenne «Ansvarlig for arbeid» (AFA).</p> <p>Det er bare driftsleder/driftsansvarlig og dennes stedfortredere som har denne myndigheten.</p>
Stedfortreder	<p>Personer som er utpekt som stedfortreder for driftsleder</p>

Sikkerhetskort – søknad og utstedelse

Søknad om sikkerhetskort og kvittering for mottak

Personer som har behov for tillatelser, godkjenninger eller bemyndigelser knyttet til Føies elektriske anlegg, skal søke om sikkerhetskort. Søknad sendes i henhold til prosedyren «Permitto – søknad om sikkerhetskort», som finnes på Føies hjemmeside.

Søknaden skal attesteres av en person som kjenner søkeren og kan bekrefte at kravene for tildeling av sikkerhetskort er oppfylt. Dette bør normalt være nærmeste leder. Attestant mottar e-post fra Permitto med videre instruksjoner, og skal kontrollere at søknaden er korrekt utfylt før den sendes videre til godkjenning.

Når søknaden er ferdig behandlet og sikkerhetskort er utstedt, skal søker bekrefte mottak direkte i Permitto-appen.

Behandling av søknad

Driftsleder, eller person som er gitt fullmakt, vurderer innkomne søknader. Søknader kan avslås dersom søker vurderes som uegnet, dersom behov for sikkerhetskort ikke anses som til stede, eller dersom søknaden inneholder vesentlige feil eller mangler.

Dokumentasjonskrav

Virksomheter som har ansatte med sikkerhetskort, skal til enhver tid kunne dokumentere at påkrevd opplæring, øvelse og nødvendig instruksjon er gjennomført og holdt oppdatert.

Utstedelse av sikkerhetskort

Sikkerhetskort utstedes digitalt i Permitto og skal være tilgjengelig på smarttelefonen til den som innehar kortet.